

Klebeanleitung für Wandaufkleber

- Hochwertige, selbstklebende matte Vinyl-Qualitätsfolie aus deutscher Herstellung.
- Brillante Farben von langer Beständigkeit.
- Leicht anzubringen und abzulösen.
- Die zu beklebende Fläche darf nicht feucht sein.
- Die Wände sollten frei sein von Fett, Staub, Acryl, Latex und Silikon.
- Falls die Wände frisch gestrichen sind, müssen diese 10 bis 14
- Bis zur Anbringung des Aufklebers, lagern Sie ihn bitte auf einer ebenen Fläche.
- Große Wandtattoos sollten besser von 2 Personen angebracht werden (Anleitung für große Wandaufkleber).
- Die Wandaufkleber werden Ihrer Auswahl entsprechend hergestellt.

1


Vor der Anbringung markieren Sie bitte die Stelle, an der Sie den Aufkleber anbringen möchten.

2


Legen Sie den Aufkleber auf eine glatte Fläche und streichen Sie bitte noch einmal mit dem Anwendungsrakel oder einer Plastikkarte über die komplette Oberfläche des Aufklebers. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte nach Außen streichen, so dass die Folie gut auf dem Aufkleber haftet.

3


Drehen Sie den Aufkleber um, und entfernen Sie bitte das Papier langsam von der Folie.

4


Wenn Sie das Papier entfernen, kann es passieren, dass ein Teil des Aufklebers auf dem Papier bleibt.

5


In diesem Fall schieben Sie das Papier bitte zurück und drücken mit der Hand den Aufkleber auf die Folie.

6


Richten Sie bitte den Aufkleber an der von Ihnen markierten Stelle aus.

7


Halten Sie mit der einen Hand den Aufkleber von der Wand entfernt und mit der anderen kleben Sie mit Hilfe des Rakels den Aufkleber an die Wand, immer vom Zentrum nach Außen.

8


Wenn der Aufkleber an der Wand klebt, streichen Sie noch einmal mit dem Rakel über den gesamten Aufkleber, damit er gut an der Wand haftet.

9


Bitte entfernen Sie die Folie vorsichtig, indem Sie in einer Ecke beginnen und ziehen die Folie langsam ab, indem Sie auf die Folie Druck ausüben.

10


Wenn Sie die Folie entfernen, seien Sie vorsichtig, manchmal bleibt ein Teil des Aufklebers an der Folie kleben.

11


In diesem Fall drücken Sie den Aufkleber mit der Folie zurück an die Wand, dann entfernen Sie weiter die Folie.

12


Wir sind sicher, dass Ihnen Ihre neue Wanddekoration gefallen wird.